


Kennfeld

Hyamat SVP; $n = 3000 \text{ min}^{-1}$




Fördermenge in den Kennlinien basiert auf einer Betriebspumpe:
Die Fördermenge einer Reservepumpe wird nicht zur Fördermengenbedarfsrechnung herangezogen.
Fördermengen für Mehrpumpenanlagen (⇒ Seite 7)



Kennlinien

Hyamat SVP mit Movitec 2B; $n = 3000 \text{ min}^{-1}$




Anlagen mit 4 und 8 Stufen

Die reale Kurve weicht aufgrund reduzierter Drehzahl von der dokumentierten Kurve ab. Eine genaue Auslegung ist nur mit KSB-Auslegungsprogramm EasySelect möglich.

St = 1 | P je Stufe


Hyamat SVP mit Movitec 4B; n = 3000 min⁻¹



i Anlagen mit 4, 5 und 10 Stufen
Die reale Kurve weicht aufgrund reduzierter Drehzahl von der dokumentierten Kurve ab. Eine genaue Auslegung ist nur mit KSB-Auslegungsprogramm EasySelect möglich.

St = 1	P je Stufe
--------	------------

Hyamat SVP mit Movitec 6B; n = 3000 min⁻¹




Anlagen mit 2 und 14 Stufen

Die reale Kurve weicht aufgrund reduzierter Drehzahl von der dokumentierten Kurve ab. Eine genaue Auslegung ist nur mit KSB-Auslegungsprogramm EasySelect möglich.

St = 1	P je Stufe
--------	------------


Hyamat SVP mit Movitec 10B; n = 3000 min⁻¹



i Anlagen mit 2, 3, 4, 8 und 11 Stufen
Die reale Kurve weicht aufgrund reduzierter Drehzahl von der dokumentierten Kurve ab. Eine genaue Auslegung ist nur mit KSB-Auslegungsprogramm EasySelect möglich.


St = 1	P je Stufe
--------	------------

Hyamat SVP mit Movitec 15B; n = 3000 min⁻¹




St = 1 | P je Stufe

Hyamat SVP mit Movitec 25B; n = 3000 min⁻¹




St = 1 | P je Stufe

Hyamat SVP mit Movitec 40B; n = 3000 min⁻¹




St = 1	P je Stufe	St = -1	P je Stufe mit kleinerem Laufrad
--------	------------	---------	----------------------------------

Hyamat SVP mit Movitec 60B; n = 3000 min⁻¹



St = 1 P je Stufe	St = -1 P je Stufe mit kleinerem Laufrad
---------------------	--

Hyamat SVP mit Movitec 90B; n = 3000 min⁻¹



i Anlagen mit 2, 3-2 und 3 Stufen
Die reale Kurve weicht aufgrund reduzierter Drehzahl von der dokumentierten Kurve ab. Eine genaue Auslegung ist nur mit KSB-Auslegungsprogramm EasySelect möglich.

St = 1	P je Stufe	St = -1	P je Stufe mit kleinerem Laufrad
--------	------------	---------	----------------------------------